Mensagem	Descrição	Sentido de Tráfego	Tipo de Resposta
New Detected Nodes	Informa o servidor sobre a existência de novos nós conectados à rede, em estado pendente de aceitação.	Controlador → Servidor	Simples
Set Node Extra	Cadastra informações do nó providas pelo usuário. Essas informações auxiliam o usuário na identificação do nó.	Aplicativo → Servidor	Simples
Get Nodes Info	Obtém informações dos nós registrados em uma residência.	Aplicativo → Servidor	Nós
Notify Detected Node	Notifica ao usuário sobre a existência de novos nós na rede doméstica.	Servidor → Aplicativo	-
Accept Node	Informa ao servidor a decisão do usuário em aceitar ou rejeitar um novo nó.	Aplicativo → Servidor	Simples
Notify Accepted Node	Notifica o controlador sobre a decisão do usuário em aceitar ou rejeitar um novo nó.	Servidor → Controlador	-
Remove Node	Informa ao servidor a decisão do usuário em remover um nó existente da rede.	Aplicativo → Servidor	Simples
Notify Removed Node	Notifica o controlador sobre a decisão do usuário em remover um nó da rede.	Servidor → Controlador	-
Set Node State	Informa ao servidor o estado de um nó da rede (se ativo ou inativo).	Controlador → Servidor	Simples